

Lundby Södra Anläggningssamfälligheter (Värme)

Information, januari 2010.

De TRIM-ventiler som monterats för värmefördelning inom hus av typ B och D kan behöva justeras.

Lämpliga grundinställningar för varje hustyp framgår av noteringar på ritningsunderlag, husB-trim resp husD-trim.

Obs att husen kan vara spegelvända mot ritning!

För justering krävs insexnyckel 4 mm.

Inställningsskruven kommer man åt genom att lossa hattmuttern på TRIM-ventilen.



(exempel på trimventil)

Inställning: stäng först ventilen helt (skruva medurs till stopp).
Öppna sedan det antal varv som står på ritningsutdraget.

Ventilerna sitter monterade mot tak i källarvåning.

I några hus saknas den ventil som betjänar våning 1tr.

Är du osäker eller har frågor, ring till:

Tord Jogenbro, 20 10 92

eller

Åke Eriksson, 20 07 11

/Styrelsen, januari 2010